Ceramic Heater

Model: HPD15F-M

WARMWAVE®

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

OWNER'S MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

NOTE: When switching on the appliance for the first time, allow it to run at full power for approximately two hours to get rid of the unpleasant odour. Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation. It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on the first time. Do not be alarmed.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock and injury to persons or property, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3' (0.9 m) from the front and top of the heater and keep them away from the sides and rear. Keep the rear grille away from walls or drapes so as not to block the air intake.
3. Extreme caution and supervision is necessary when any heater is used by or near children or pets, and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect the heater, turn control to OFF, then remove the plug from the outlet.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage to the heater.
11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
13. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, injury to persons, or other damage to property.
14. Ensure the heater is on a stable, secure surface to eliminate the potential of tipping it over.
15. To prevent overload and blown fuses, be sure that no other appliance is plugged into the same outlet (receptacle) or into another outlet (receptacle) wired into the same circuit.
16. It is normal for the heater's plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging heater into a worn outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
17. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
18. Check your heater cord and plug connections. A loose fitting outlet can cause the plug to overheat or cause a fire. Be sure plug fits tight in the outlet. Check frequently during use to make sure plug and outlet are not hot. If so, discontinue using heater and have outlet replaced by a qualified electrician.
19. Note: Heaters draw more current than small appliances, overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the other appliances.
20. Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.
21. Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between elements of the appliance. It may be necessary to clean the appliance.
22. Connect to properly polarized outlets only.
23. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

⚠ CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

DANGER-HIGH TEMPERATURES MAY BE GENERATED UNDER CERTAIN ABNORMAL CONDITION. DO NOT PARTIALLY OR FULLY COVER OR OBSTRUCT THE FRONT OF THIS HEATER.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS OF THE HEATER

Parts of the heater	Symbols
1. Thermostat Control	O Power Off
2. Pilot Light	Low Heat Setting
3. Power Control	High Heat Setting
4. Safety Grille	Low Heat Setting with Oscillation
	High Heat Setting with Oscillation

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set the heater on a dry, level surface.
2. Make sure the Power Control is in O (off) position. Plug cord into any standard 120 V AC outlet.
3. Set the Thermostat Control all the way to ⊕ (maximum).
4. Set the Power Control to for fast warm up of a room. Once the room is comfortable, select to reduce electrical consumption and to prevent the room from becoming too warm.
5. Your heater is equipped with an oscillation feature. If you want to obtain a wider area of heat circulation, turn the Power Control to or .
6. This heater is equipped with a thermostat function to control the temperature output. To increase the heat output, turn the Thermostat Control clockwise to ⊕. To reduce the heat output, turn the Thermostat Control counterclockwise to ⊖.

PILOT LIGHT

This fan heater is equipped with a Pilot Light, which glows whenever the heater is plugged in and turned on. It will continue to glow even if the thermostat has cycled the heating elements off. This feature is to prevent you from being unaware that the heater is in operation.

TIP-OVER SWITCH

This heater is equipped with a safety tip-over switch, which is located on the bottom of the heater. This feature cuts the main power to the heater if it gets knocked over. If the heater does tip over, simply stand it upright in order to resume operation.

THERMAL PROTECTION SYSTEM

This heater includes an Overheat Protection System that shuts the unit off permanently when the unit reaches extremely high temperatures. If this occurs, turn the heater off and unplug it. Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn the Power Control to O (off) position and unplug the heater before moving or cleaning.
2. Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner with a crevice tool attachment.
3. To clean the enclosure, use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe off the dirt from the surface of the unit. Be sure not to wet the Heating Element and the switches. Allow the unit to dry completely before use.
4. Do not use cleaning liquid or other chemicals to spray on the unit.

WARNING: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

STORAGE

1. Perform the cleaning procedures described above.
2. Wipe all parts dry.
3. Pack the heater in a plastic bag and store it in a cool, dry place. We recommend that you store the heater in its original carton.

TROUBLE SHOOTING

If your heater fails to operate:

- Make sure the electrical outlet or circuit breaker is working.
- Check for obstructions. If you find an obstruction, turn the heater OFF, and UNPLUG THE UNIT. Carefully remove the obstruction and follow the reset instructions.
- The thermostat might be set too low. Turn the thermostat knob clockwise until the heater restarts.

SERVICING

For servicing, other than general user maintenance, please contact Customer Service at 1-888-880-3267.
We open 24 hours a day, 7days a week.

Calentador de Cerámica

Modelo: HPD15F-M

WARMWAVE®

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MANUAL DEL PROPIETARIO

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

NOTA: Al encender el electrodoméstico por primera vez, déjelo funcionando en toda su potencia durante aproximadamente dos horas para deshacerse del olor desagradable. Asegúrese de que la habitación en la cual se encuentra el electrodoméstico esté bien ventilada durante esta operación. Es normal que el electrodoméstico emita pequeños sonidos como de agrietamiento cuando lo encienda por primera vez. No se alarme.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir los riegos de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas o daños a la propiedad, incluyendo los siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel al descubierto. Utilice las manijas al trasladar este calentador. Mantenga los materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropas y cortinas alejados al menos 3 pies (0,9 m) de la parte frontal y superior del calentador y también manténgalos apartados de los laterales y parte posterior. Mantenga la parrilla posterior alejada de las paredes o cortinas para no bloquear la admisión del aire.
3. Es necesario tener sumo cuidado y supervisión cuando se use cualquier calentador próximo o cercano a los niños y mascotas y siempre que el calentador quede funcionando y desatendido.
4. Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso.
5. No utilizar el calentador con un cable o enchufe dañado, o después de que el calentador falle, o haya sufrido caídas o daños de cualquier tipo. Desecha o devuelve el calentador al centro de mantenimiento autorizado para que sea revisado y/o reparado.
6. No use el producto en el exterior.
7. Este calentador no está diseñado para usar en baños, áreas de lavado ni en lugares interiores similares a estos. No coloque jamás el calentador en lugares donde pueda caerse dentro de una bañera o cualquier otro recipiente con agua.
8. No colocar el cable bajo la alfombra. No cubrir el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. No colocar los cables debajo de muebles o electrodomésticos. Colocar el cable lejos de las zonas de alto tráfico, donde alguien pueda enredarse con él y caer.
9. Para desconectar el calentador, apague el control de encendido en (APAGADO), luego quite el cable del tomacorriente.
10. No inserte ni permita que objetos extraños ingresen en ninguna ventilación u orificio de salida ya que esto podría causar una descarga eléctrica, incendio o daño al calentador.
11. Para prevenir un posible incendio, no bloquee las admisiones ni las salidas de aire de ninguna manera. No use el producto sobre superficies blandas, como camas, donde se podrían bloquear los orificios.
12. Un calentador cuenta con partes internas que están calientes y producen chispas. No lo use en áreas donde se usen o almacenen líquidos inflamables, pinturas o gasolina.
13. Sólo use este calentador como se indica en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas, lesiones a las personas o daños a la propiedad.
14. Asegúrese de que el calentador esté apoyado sobre una superficie firme y segura para eliminar el peligro potencial de una caída.
15. Para prevenir que se quemen o sobrecarguen los fusibles, asegúrese de no haber enchufado otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente (receptáculo) o en ningún otro tomacorriente (receptáculo) cableado en el mismo circuito.
16. Es normal que el enchufe y el cable se sientan tibios al tocarlos. El enchufe o cable que esté caliente al tacto o se deforme puede ser el resultado de un tomacorriente eléctrico gastado. Los tomacorrientes o receptáculos gastados deben ser reemplazados antes de continuar usándolos con el calentador. Enchufar un calentador en un receptáculo/tomacorrientes gastado, puede causar el incendio o sobrecalentamiento del cable.
17. Siempre enchufar los calentador directamente al receptáculo/salida de la pared. Nunca usar con una extensión eléctrica o tomacorriente móvil (tomacorriente/contacto múltiple).
18. Revisar el clable y el enchufe del calentador. Un tomacorriente flojo puede causar que el enchufe se recaliente o provocar un incendio. Verificar que el enchufe encaja bien en el tomacorriente. Revisar con frecuencia durante el uso para asegurarse de que el tomacorrientes y el enchufe no estén calientes. De ser así detener el uso del calentador y que un electricista calificado reemplace el tomacorriente.
19. Nota: Los calefactores movilizan más corriente que los electrodomésticos pequeños, puede ocurrir que el tomacorriente se recaliente aun cuando no hay sucedido con otros electrodomésticos.
20. Verifique que no se haya dañado de manera alguna ni el electrodoméstico ni el cable durante el transporte.
21. Asegúrese de que ninguna pieza de poliestireno u otro material de embalaje haya quedado entre los elementos del electrodoméstico. Puede que sea necesario limpiar el electrodoméstico.
22. Conecte el producto a tomacorrientes polarizados únicamente.
23. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las hojas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe está diseñado para calzar en un tomacorriente polarizado de manera única. Si el enchufe no calza totalmente en el tomacorriente, gírelo. Si aún no se ajusta completamente al tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado. No intente obviar esta característica de seguridad.

⚠ PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA DEL TOMACORRIENTE.

PELIGRO - SE PUEDEN GENERAR TEMPERATURAS ALTAS BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS ANORMALES. NO OBSTRUYA NI CUBRA EL FRENTE DE ESTE CALENTADOR DE MANERA TOTAL NI PARCIAL.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARTES DEL CALENTADOR

Partes del calentador

1. Control Termostático
2. Luz Piloto
3. Control de Encendido
4. Parrilla de Seguridad

Símbolos

O Apagado

Configuración para Calor Bajo

Configuración para Calor Alto

Configuración para Calor Bajo con Oscilación

Configuración para Calor Alto con Oscilación

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el calentador sobre una superficie seca y nivelada.
2. Asegúrese de que el Control de Encendido esté en posición de apagado O. Enchufe el cable en cualquier tomacorriente estándar de 120 V AC.
3. Para el funcionamiento del calentador, posicione el Control Tesmostático al máximo ⊕.
4. Coloque el Control de Encendido en para un rápido calentamiento de la habitación. Una vez que la habitación esté confortable, seleccione para reducir el consumo eléctrico y prevenir que la habitación se sobrecaliente.
5. Su calentador se encuentra equipado con una característica de oscilación. Si quisiera obtener un área más amplia de circulación del calor, posicione el Control de Encendido en o en .
6. Este calentador está equipado con una función termostática para controlar la salida de la temperatura. Para incrementar la salida del calor, gire el Control Termostático a la derecha hacia ⊕. Para reducir la salida del calor, gire el Control Termostático a la izquierda hacia ⊖.

LUZ PILOTO

Este caloventor está equipado con una Luz Piloto, la cual brilla siempre que el calentador está enchufado y encendido. Continuará encendida aun cuando el termostato haya terminado el ciclo de los elementos de calor. Esta característica sirve para alertarlo de que el calentador está funcionando.

INTERRUPTOR DE CAÍDAS

Este calentador está equipado con un interruptor de seguridad para las caídas, ubicado en la parte inferior del calentador. Esta característica corta el suministro eléctrico del calentador si este se cayera. Si el calentador se cayera, simplemente vuelva a colocarlo de pie para reactivar su funcionamiento.

SISTEMA DE PROTECCIÓN TÉRMICA

Este calentador incluye un Sistema de Protección contra sobrecalentamiento que apaga la unidad permanentemente cuando alcanza una temperatura muy alta. Si esto ocurre, apague el calentador y desenchúfelo. No trate de reparar ni ajustar ninguna de las funciones eléctricas ni mecánicas en esta unidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el Control de Encendido en la posición de O (APAGADO) y desenchufe el calentador antes de trasladarlo o limpiarlo.
2. Se puede extraer el polvo interno utilizando una aspiradora con una boquilla para rincones anexada.
3. Para limpiar la carcasa, use un paño limpio, suave y ligeramente humedecido para quitar delicadamente la suciedad de la superficie de la unidad. Asegúrese de no mojar el Elemento de Calefacción ni los interruptores. Deje que la unidad se seque completamente antes de usar.
4. No utilice líquido de limpieza ni otras sustancias químicas para rociar sobre la unidad.

ADVERTENCIA: Cualquier otra tarea de mantenimiento la debe realizar un representante autorizado del servicio técnico.

ALMACENAMIENTO

1. Realice los procedimientos de limpieza arriba mencionados.
2. Seque todas las partes.
3. Empaque el calentador en una bolsa de plástico y almacénela en un lugar seco y fresco. Recomendamos que guarde el calentador en su caja original.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador no funcionara:

- Asegúrese de que el tomacorriente eléctrico o interruptor esté funcionando.
- Verifique las obstrucciones. Si encontrara una obstrucción, apague el calentador APAGADO y DESENCHUFE LA UNIDAD. Remueva cuidadosamente la obstrucción y siga las instrucciones de reinicio.
- Puede ser que el termostato esté demasiado bajo. Gire la perilla del termostato hacia la derecha hasta que el calentador se reinicie.

REPARACIONES

Para cualquier reparación, que no sea de mantenimiento general por parte del usuario, por favor contacte a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-888-880-3267. Atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.